




カメラねじアダプタ CAM - 35 仕様書
Livesound SM-1A40S/SM-1A50S 用

仕様
主な材質 アルミニウム
色 シルバーアルマイト、ブラックアルマイト
外形寸法 寸法図に記載
重量 約4.5g
付属品 取り付けネジ x 1式


寸法図 S=1/1



カメラネジアダプタ CAM-50 SM-1W60S用 CAM-35 SM-1A40S/SM1-A50S用 取扱説明書

セット内容 (1台分)

カメラねじ (20-1/4UNC)



カメラネジアダプタ 1個



木皿ねじ (3-8) 2本


または




皿ねじ (M3-8) 2本

*カメラネジアダプタは一般的なカメラ用小型三脚が使用できます。

SM-1A50S への取り付け




SM-1A40S への取り付け



本体背面のねじ (2本) を取り外します。


取り外したねじは保管しておいてください。アダプタを使用しないときは元の位置に取り付けてください。

SM-1W60S への取り付け



カメラネジアダプタを付属の木皿ねじでスピーカーへ取り付けます。
取り付けねじにゆるみのないことを確認してください。

SM-1W60Sは任意の位置へ取り付けることができます。



カメラネジアダプタを付属の皿ねじでスピーカーへ取り付けます。
取り付けねじにゆるみのないことを確認してください。

